

Senden, Steuern und Abfragen

Variante 1 (aus Funktionsleiste)

In der Hauptansicht kann ein Fahrzeug aus der Fahrzeug-Liste (oben links) ausgewählt werden. Mit der Funktionsleiste können Befehle gezielt an das ausgewählte Fahrzeug gesendet werden.

➔ Steuern

Öffnet die Sendeseite für das gewählte Fahrzeug.

Hier kann gesendet und gesteuert werden, z.B. Display-Text, Telemetrie-Ausgänge oder Anfragen nach Fahrzeugposition, bzw. eine SMS an den Fahrer abgesetzt werden.



erfasst	von	vip	Typ	Text	übermittelt	n	xTAN
03.05.2012 15:24:44	fenske	5000	10000	test	03.05.2012 15:24:44	1	831
03.05.2012 15:24:14	fenske	5000	10000	test	03.05.2012 15:26:14	2	830
03.05.2012 15:24:04	fenske	5000	10000	test	03.05.2012 15:26:04	2	829
27.04.2012 13:53:57	fenske	5000	10000	test 5	27.04.2012 13:53:59	1	828
27.04.2012 13:51:09	fenske	5000	10000	test 4	27.04.2012 13:51:11	1	826
27.04.2012 13:50:29	fenske	5000	10000	test 3	27.04.2012 13:50:31	1	825
27.04.2012 13:44:49	fenske	5000	10000	test2	27.04.2012 13:46:50	2	824
27.04.2012 13:44:28	fenske	5000	10000	test	27.04.2012 13:44:30	1	823
29.02.2012 15:07:09	fenske	5000	10000	test	29.02.2012 15:07:11	1	819
26.01.2012 11:40:07	demo	100	10000	5	26.01.2012 11:40:11	1	108272
26.01.2012 11:40:07	demo	100	10000	4	26.01.2012 11:40:10	1	108271
26.01.2012 11:40:07	demo	100	10000	2	26.01.2012 11:40:10	1	108270
26.01.2012 11:40:07	demo	100	10000	1	26.01.2012 11:40:09	1	108269
26.01.2012 11:40:07	demo	300	10000	3	26.01.2012 11:40:09	1	108268
26.01.2012 11:30:05	demo	6	10000	2	26.01.2012 11:30:08	1	108212



Nur über die obere Fahrzeug-Funktionsleiste kann an ein **GWL**-Fahrzeug das spezielle GWL-Sendeseite geöffnet werden (GWL = Geld- und Werttransport-Logistik).

Die Möglichkeiten des Sendens richten sich nach den Vorgaben des Administrators und den Möglichkeiten des Fahrzeuges.

Variante 2 (Senden allgemein)

Die Funktion, die oberhalb der Liste in der Hauptansicht zu finden ist, öffnet die Sendeseite für alle Fahrzeuge und stellt die zugehörigen Funktionen in einem extra Fenster dar (*_blank*).

Fahrzeuge, die vom Administrator als GWL-Fahrzeug mit Meldelinien definiert wurden, können hierbei über diese Sende- und Steuerseite normal gesteuert werden. Im Gegensatz dazu wird für die GWL-Fahrzeuge bei *Variante 1* die GWL-Steuerseite mit zugehörigen Sendefunktionen dargestellt.

⇒ Steuern

Öffnet die Sendeseite für alle verfügbaren Fahrzeuge.

Hier kann gesendet und gesteuert werden, z.B. Display-Text, Telemetrie-Ausgänge oder Anfragen nach Fahrzeugposition, bzw. eine SMS an den Fahrer abgesetzt werden.

The screenshot shows the 'Steuern und Abfragen' (Control and Queries) interface in the DATCOM fleet management system. The interface is displayed in a Firefox browser window. The main content area is divided into several sections:

- Text (Admin):** A section for sending text messages, including a text input field containing 'Auftrag bitte zurückrufen' and a 'senden' button.
- Ortung (Location):** A section for location-related actions, including 'Position anfordern', 'Positionsmeldung alle 10 Minuten', and 'ext.GPS: Parameter übergeben'.
- Telemetrie (Telemetry):** A section for configuring telemetry outputs, with checkboxes for 'Seitentür auf', 'Vordertür auf', 'Verriegelung zentral', 'Hinterradverriegelung', 'Alarm resetteln', and several 'Bit n not active' options.
- Optionen (Options):** A section for configuring options, including 'Dringlichkeit 5000' and '10 Sendeversuche'.

The main area displays a table of 'Gesendete Aufträge' (Sent Orders) with the following columns: 'erfasst', 'von', 'vip', 'Typ', 'Text', 'übermittelt', 'n', and 'x99H'. The table contains multiple rows of data, including entries for 'fenske' and 'demo' vehicles. Below the main table is a 'Warteliste' (Waiting List) table with columns: 'erfasst', 'von', 'vip', 'Typ', 'Text', 'Status', 'n', and 'max'. The waiting list contains several entries for 'fenske' vehicles with various 'Typ' values and 'Text' descriptions.